



DE Handsender Pearl

Art. Nr. 4018

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Funkfrequenz      | 868,8 MHz (Somloq);<br>868,95 MHz (Somloq2) |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +65 °C                           |
| Funkfrequenz      | 4   |
| Reichweite        | 50 - 140 m<br>(Umgebungs-abhängig)          |
| Abschaltung       | 49 x 26 x 13 mm                             |
| Gewicht           | ca. 30 g inkl. Batterien                    |
| Batterie          | CR 2032                                     |

## Bestimmungsgemäß Verwendung

- Den Handsender ausschließlich zusammen mit Funkempfängern der Firma Sommer Anteils- und Funktechnik GmbH betreiben.
- Der Handsender ist geeignet für die Funksysteme Somloq Rollingcode und SOMIlog2.
- Der Handsender ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsteilung im Sender oder dem Funkempfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z. B. Krananlagen) ist verboten!

## Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oderwartet, gelesen, verstanden und beachtet werden:
- Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.
  - Handsender nicht an Ort mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direktem Sonnenlicht oder anderen Bedingungen lagern oder betreiben.
  - Handsender stabil lagern. Herunterfallen kann zu Beschädigungen oder verringert Reichweite führen.
  - Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.
  - Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt eingesetzt werden.
  - Zur Sicherheit müssen diejenigen, die diese Anlage bedienen, Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen).
  - Der Betrieb eines Handsenders ist nur erlaubt, wenn ein Funkempfänger SOMIlog2 Funkempfänger eingesetzt wird.

## Auto-Repeat - Funktion

Diese Funktion ermöglicht es, den Funkbelehr bei jedem, wenn der Sender die aktuelle Position des Rezipienten befindet.

Der Sender sendet den Funkempfänger

ist der Sender der Rezipienten

